

Пошив штор. Секрет идеального низа: «Московский шов»

В мире текстиля для дома есть признанный стандарт качества и долголетия — **Московский шов**.

В нашем ателье мы используем его для пошива штор из тонких и полупрозрачных тканей (органза, вуаль, шифон, шелк), потому что считаем этот метод правильным для создания дорогого интерьера.

«**Московский шов**» это ровный, узкий (всего 0,5–1 см) и очень плотный подгиб края. Свое название он получил за сходство с рельефом кремлевских зубцов и любовь московских технологов.

Но технически это не просто один загиб, а целая система:

1. **Первый этап:** Край ткани заворачивается на 5–7 мм и прострачивается.
2. **Второй этап:** Срез первого заворота аккуратно срезается для уменьшения толщины.
3. **Третий этап:** Полоска ткани снова заворачивается внутрь и прокладывается вторая строчка в край

Все нити среза спрятаны внутри аккуратного «валика», который не осыпается и не вытягивается.

Причины заказать обработку Московским швом

1. Невесомость без матаматики

Если обработать тюль или органзу обычным двойным подгибом, низ становится тяжелым и грубым. Штора перестает «летать» от движения воздуха. Московский шов сохраняет легкость ткани.

2. Эстетика с двух сторон

В отличие от обычного подгиба, который с изнанки выглядит как карман для пыли, Московский шов с изнаночной стороны выглядит так же аккуратно, как и с лицевой. Это важно для штор, которые просматриваются на просвет (например, на лоджии или в спальне).

3. Долговечность

Классический «двойной» подгиб со временем начинает оттопыриваться и провисать — это «гуляет» лишняя ткань. Московский шов благодаря своей структуре жесткий в поперечном направлении, но гибкий вдоль. Он держит форму «струны», не позволяя краю деформироваться при усадке.

4. Экономия ткани

Для широких окон с панорамным остеклением каждый сантиметр ширины ткани на вес золота. Обычный подгиб «съедает» 8-10 см общей ширины. Московский шов — не более 1-2 см. Вы получаете максимально возможную ширину занавески при том же метраже ткани.

5. Стиль минимализм

Этот шов не любит вычурных украшений. Он сам по себе признак стиля «современная классика».

Московский шов – это работа, требующая:

- Идеальной настройки оверлока (для предварительного обметывания);
- Специальной лапки для вшивания молнии или узкой лапки для бисерных работ;
- Опыта, чтобы ткань не «сборила» и не растягивалась на поворотах.