

Укоротить пальто или плащ

В процессе работы мастер сталкивается с несколькими важными задачами:

- **Сохранение фасона.** На многих моделях по низу идут шлицы (разрезы), хлястики, декоративная отстрочка или сложные подгибы. Простое укорачивание без учета этих деталей приведет к тому, что вещь «поедет», шлица уедет вбок, а подол начнет неприглядно топорщиться.
- **Усадка подкладки.** Если просто обрезать подкладку вместе с верхом, она станет короче. В готовом изделии подкладка должна быть чуть короче основного материала, чтобы не вылезать из-под низа. После укорачивания это соотношение нужно пересчитывать.
- **Особые материалы.** Кашемир, драп, шерсть с лавсаном, мембранные ткани плащей требуют особых режимов обработки среза. Например, плотный драп нужно растрчивать (утонять край), чтобы подгиб не выглядел «бревном», а тонкий плащевой материал требует специальных игл и лапок, чтобы не оставалось следов проколов.

Виды укорачивания

1. Укорачивание снизу (классический метод)

Мастер распарывает подгибку, срезает лишнюю длину, обрабатывает срез (оверлоком или швом вподгибку с закрытым срезом) и пришивает подкладку заново.

- **Плюсы:** Идеально для прямых пальто и плащей без сложного кроя. Сохраняется заводская фурнитура и строчка.
- **Минусы:** Не подходит, если нужно убрать очень большой объем длины (более 15-20 см), так как форма изделия может измениться из-за сужения или расширения силуэта книзу.

2. Укорачивание по талии (реконструкция)

Если требуется укоротить пальто-кокон, расклешенную модель или убрать более 20 см длины, мы используем метод переноса линии отреза выше.

- **Суть:** Изделие распарывается по линии талии или чуть ниже. Лишняя длина удаляется из средней части, после чего верх и низ сшиваются заново с укреплением шва.
- **Плюсы:** Силуэт остается пропорциональным. Можно откорректировать посадку по фигуре. Идеально для двубортных пальто со сложной геометрией низа.

Особенности для разных типов тканей

- **Кашемир и шерсть:** Работаем на специальном оборудовании с частыми стежками. Используем клеевые паутинки для фиксации подгиба, чтобы после химчистки край не пошел «волной».
- **Драп:** Самый капризный материал. Мы выполняем растрчивание (поэтапное сострачивание слоев с последующим разутюживанием), чтобы толщина шва не создавала дискомфорта при носке и визуально не утяжеляла низ.
- **Плащевые ткани (с пропиткой):** Используем водостойкие нити и специальные иглы, чтобы не нарушить гидроизоляционные свойства материала и не оставить видимых проколов.
- **Кожа и замша:** Укорачивание выполняется на машинах с роликовой подачей. Швы предварительно проклеиваются специальным скотчем для усиления, так как проколы иглой не затягиваются, как на ткани.

Мы гарантируем:

1. **Идеальную посадку.** Вы не будете спотыкаться о подол, а силуэт станет стройнее и современнее.
2. **Примерку в процессе.** Для сложных изделий мы проводим промежуточные примерки, чтобы вы видели результат на каждом этапе.